

Kurzanleitung Dispenser

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Kurzanleitung Dispenser	2
-------------------------------	---

Kurzanleitung Dispenser



Die Anleitung ist leider noch nicht vollständig.

1. Druckluft Hauptventil öffnen (unter Tisch in der Ecke)
2. Bei zäher Lötpaste waren folgende Parameter zielführend:
 1. große Metaldüse (grün)
 2. Pads für 0603: 4 bar, 100 ms
3. Aufbringen der Lotpaste
4. Druckluft Hauptventil schließen
5. **wichtig:** Die Dosierspritze muss nach Gebrauch sofort wieder in den Kühlschrank, da diese ansonsten zu zäh wird. Kühlschränke sind im D706 und D018 vorhanden.

From:

<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:

https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/elektronik_labor/kurzanleitung_des_dispensers

Last update: **2021/05/09 11:14**

